


GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



VB0134

ÉCHANGEUR D'AIR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR POUR FOURNAISE MODÈLES

FAE125
VFAE125

FAE 125M
VFAE125M

ADRESSE DE VOTRE INSTALLATEUR

INSTALLATEUR : LAISSER CE GUIDE AU PROPRIÉTAIRE
SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 800 567-3855

À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide utilise les symboles suivants afin d'accentuer les informations particulières :

⚠ AVERTISSEMENT

Identifie une directive qui, si elle n'est pas suivie, peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.

ATTENTION

Identifie une directive qui, si elle n'est pas suivie, peut gravement endommager l'appareil et/ou ses pièces.

NOTE : Indique une information supplémentaire afin de réaliser une directive.

GARANTIE

Venmar Ventilation inc. ou vänEE Canada garantit au consommateur, acheteur initial de ses produits, que ceux-ci sont exempts de tout défaut de fabrication et de matières premières pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat originale. Le noyau de récupération de chaleur est couvert par une garantie limitée à vie.

IL N'Y A PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'USAGE. VENMAR VENTILATION INC. OU vänEE CANADA NE SERA TENUE RESPONSABLE EN AUCUN CAS DE TOUTE RÉCLAMATION POUR UN MONTANT EXCÉDANT LE COÛT D'ACHAT ORIGINAL D'UN ÉCHANGEUR D'AIR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR POUR FOURNAISE, NI TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SUBSÉQUENT OU INCIDENT.

Durant la période de garantie citée plus haut, Venmar Ventilation inc. ou vänEE Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement toute pièce ou tout produit jugé défectueux et ayant été utilisé et entretenu de façon normale. Cette garantie ne couvre pas a) l'entretien et le service normal, b) toute pièce ou tout produit endommagé à la suite de mauvais usage, de négligence, d'accident, d'entretien inapproprié ou de réparations autre que celles effectuées sous la supervision de Venmar Ventilation inc. ou vänEE Canada, ou c) d'une mauvaise installation ou d'une installation non conforme au mode d'installation recommandé.

La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de 2 ans telle qu'elle est spécifiée pour la garantie explicite. Certaines juridictions ne permettent pas de limite de temps sur les garanties implicites, si tel est le cas, veuillez ne pas tenir compte de la dernière limite ci-dessus.

L'OBLIGATION QUE SE DONNE VENMAR VENTILATION INC. OU vänEE CANADA DE RÉPARER OU DE REMPLACER À SON CHOIX, UNE PIÈCE OU UN PRODUIT, SERA LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR. VENMAR OU vänEE NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECT, INDIRECTS OU SPÉCIAUX CAUSÉS PAR L'UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE RELATIVE AUX DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. SI TEL EST LE CAS, VEUILLEZ NE PAS TENIR COMPTE DE L'EXCLUSION CI-DESSUS.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes. Pour joindre le service des garanties, contacter Venmar Ventilation inc. ou vänEE Canada au 1 800 567-3855.

Afin de faciliter le déroulement de l'appel pour une réclamation, le propriétaire d'un appareil doit avoir en main le numéro de modèle et de série de celui-ci, ainsi qu'une preuve de la date d'achat dudit produit. Par la suite, le propriétaire doit décrire la nature de la défectuosité de la pièce ou du produit.

À PROPOS DE CES APPAREILS

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, VEUILLEZ SUIVRE LES DIRECTIVES SUIVANTES :

1. Cet appareil a été conçu pour usage résidentiel seulement.
2. Les travaux d'installation et de raccordement électrique doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour fournir l'air nécessaire à la combustion et/ou à la dilution des appareils à foyer.
4. Ne pas installer dans une aire de cuisson ou brancher directement à aucun appareil ménager.
5. Avant de réparer ou d'effectuer l'entretien de cet appareil, couper le courant au système CVCA (chauffage, ventilation, et climatisation d'air).
6. Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, prenez garde de ne pas endommager les fils électriques ou tout appareil caché.
7. Ne pas utiliser les appareils FAE125M et VFAE125M avec une commande de vitesse à semi-conducteur. N'utiliser que la commande murale Déshumidistat inclus avec l'appareil.
8. Cet appareil doit être installé dans un endroit tempéré et à l'abri des rayons du soleil et des éléments.
9. N'utilisez cet appareil que de la façon prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant au numéro de téléphone indiqué dans le texte de la garantie.
10. Lors de l'installation, de la réparation ou du nettoyage de l'appareil, il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité.
11. La réparation de l'appareil doit être effectuée par du personnel qualifié.
12. Lorsqu'une réglementation est en vigueur localement et qu'elle comporte des exigences d'installation et/ou de certification plus restrictives, lesdites exigences prévalent sur celles de ce document et l'installateur entend s'y conformer à ses frais.


ATTENTION

1. Pour ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs ou des matières dangereuses ou explosives.
2. Conçu pour usage résidentiel seulement, selon les prescriptions du NFPA 90B et selon tous les codes locaux et nationaux en vigueur.
3. S'assurer que les bouches correspondantes donnent à l'extérieur. Ne pas aspirer/évacuer l'air dans des espaces restreints comme l'intérieur des murs ou plafond ou dans le grenier, un vide sanitaire ou un garage.
4. Afin d'éviter l'encrassement prématuré du filtre, arrêter le fonctionnement de votre appareil lors de travaux de construction ou de rénovation.
5. Pour plus d'informations au sujet de votre appareil, veuillez lire l'autocollant apposé sur votre appareil.
6. Au moins une fois l'an, les pièces mécaniques et électroniques de l'appareil devraient être inspectées par du personnel qualifié.
7. Le FAE125M ou le VFAE125M ne doit être branché qu'à un circuit de 24 volts classe 2 seulement.

TABLE DES MATIÈRES

1.	PIÈCES DE REMPLACEMENT	5
2.	DONNÉES TECHNIQUES	6-7
	2.1 DISTRIBUTION DE L'AIR.....	6
	2.2 RÉCUPÉRATION DE CHALEUR	6
	2.3 PAR TEMPS FROID.....	6
	2.4 DIMENSIONS	7
	2.5 SPÉCIFICATIONS.....	7
	2.6 GRAPHIQUE DE PERFORMANCE	7
3.	INSTALLATION TYPE.....	8
4.	INSTALLATION	8-10
	4.1 EMBLACEMENT ET INSTALLATION DE L'APPAREIL	8
	4.2 RACCORDEMENT DES CONDUITS À L'APPAREIL.....	9
	4.3 INSTALLATION DES BOUCHES EXTÉRIEURES	9
	4.4 RACCORDEMENT DU BOYAU DE DRAINAGE	10
5.	ÉQUILIBRAGE DES DÉBITS D'AIR	10-12
6.	COMMANDE MURALE (FAE125M ET VFAE125M SEULEMENT)	12
	6.1 DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMANDE MURALE	12
	6.2 RACCORDEMENT DE LA COMMANDE MURALE À L'APPAREIL	12
7.	ENTRETIEN.....	13
8.	DÉPANNAGE.....	14

1. PIÈCES DE REMPLACEMENT



VL0037

N°	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	FAE125 ou VFAE125	FAE125M ou VFAE125M
1	02253	VOLET D'ÉQUILIBRAGE	2	2
2	02256	BOUCHE POUR VOLET D'ÉQUILIBRAGE	2	2
3	18620	NOYAU DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR	1	1
4	09214	FILTRE	1	1
5	18619	PORTE ASSEMBLÉE (AVEC VIS)	1	1
6	18618	ASSEMBLAGE DE SERVOMOTEUR (AVEC RESSORT DE VOLET)	—	1
7	18682	RACCORD DE DRAINAGE AVEC MOUSSE	1	1
8	18683	VIS DE PORTE (4 PAR KIT)	1	1
9	02021	BOUCHE	2	2
10	09221	RESSORT DE VOLET	1	1
11	09220	KIT DE VISSERIE	1	1
12	18617	ENSEMBLE MOTEUR DU SERVOMOTEUR	—	1
13	10177	COUVERCLE DU SERVOMOTEUR	—	1


PIÈCES DE REMPLACEMENT ET SERVICE

Pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, vous devez toujours utiliser des pièces d'origine provenant du fabricant. Les pièces d'origine du fabricant sont spécialement conçues pour satisfaire toutes les normes de certification de sécurité applicables. Leur remplacement par des pièces ne provenant pas du fabricant pourrait ne pas assurer la sécurité de l'appareil, entraîner une réduction sévère des performances ainsi qu'un risque de défaillance prématurée. Le fabricant recommande également de toujours vous référer à une entreprise de services compétente et reconnue par le fabricant pour vos pièces de remplacement et appels de service.

2. DONNÉES TECHNIQUES

2.1 DISTRIBUTION DE L'AIR


La figure ci-dessous illustre les débits d'air à l'intérieur des appareils.



2.2 RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Cet appareil est muni d'un **noyau récupérateur de chaleur**, spécialement conçu pour réduire les coûts de ventilation en récupérant la chaleur contenue dans l'air vicié et en la transférant à l'air frais venant de l'extérieur. Le procédé de récupération est réalisé de façon telle que l'air vicié ne se mélange jamais à l'air frais.

Exemple (en hiver) :



2.3 PAR TEMPS FROID


Lorsque que la température extérieure se situe sous le point de congélation, la récupération de chaleur crée du givre dans le module. Si le ventilateur de la fournaise fonctionne de façon intermittente, la chaleur provenant de l'air vicié empêchera la formation de gel dans l'appareil.

ATTENTION

Lorsque la température extérieure se situe sous -7 °C (19 °F), la fournaise doit fonctionner de façon intermittente en mode chauffage pour éviter l'accumulation de givre dans l'appareil.

2. DONNÉES TECHNIQUES (SUITE)

2.4 DIMENSIONS



VK0069F


* 22 po de hauteur seulement pour les modèles FAE125M et VFAE125M.

2.5 SPÉCIFICATIONS

MODÈLES	F AE125, VFAE125	F AE125M, VFAE125M
POIDS	28 LB (12,7 KG)	
DIAMÈTRE DES BOUCHES	6 PO (152 MM)	
DIAMÈTRE DU DRAIN	1/2 PO (12 MM)	
INSTALLATION	CHAÎNES (INCLUSES AVEC L'APPAREIL)	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	S.O.	24 V C.A.
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	S.O.	6 WATTS

2.6 TABLEAU DE PERFORMANCE


Les courbes suivantes illustrent, pour une installation typique, le volume d'air à travers les appareils. Une installation type est située près d'un mur extérieur, de façon à minimiser la longueur des conduits isolés. Au côté d'air chaud (entre l'appareil et la fournaise), utiliser des conduits rigides d'acier. Afin de faciliter le passage de l'air, il est fortement recommandé d'utiliser le moins de coudes possible. Pour plus de détails, voir les Sections 3 et 4.



VG0084F

3. INSTALLATION TYPE

La figure ci-dessous illustre une installation type. La bouche d'entrée d'air frais doit être distante d'au moins 6 pi de la bouche de sortie d'air vicié (mesure **A**), le conduit d'air frais de l'extérieur doit être à au moins 6 pi de la fournaise (mesure **B**) et le conduit d'air vicié de l'intérieur doit être à au moins 18 pi de la fournaise (mesure **C**). Les conduits reliés aux bouches extérieures doivent être isolés.



VH0080

4. INSTALLATION

4.1 EMBLEMMENT ET INSTALLATION DE L'APPAREIL


Choisir un bon emplacement pour l'appareil :

- De façon à pouvoir accéder facilement à l'intérieur du boîtier.
- Près d'un mur extérieur, de façon à réduire la longueur des conduits flexibles isolés.
- Près d'un drain. (S'il n'y en a pas, se servir d'un seau pour récupérer l'écoulement.)
- Éloigné des cheminées chaudes, du panneau des circuits électriques et autres risques d'incendie.

Plier délicatement les 4 crochets situés sur les 2 côtés des bouches de l'appareil et accrocher celui-ci aux solives du plafond à l'aide des 4 chaînes fournies (voir ci-contre).

ATTENTION

S'assurer que l'appareil est de niveau.



VD0233

4. INSTALLATION (SUITE)

4.2 RACCORDEMENT DES CONDUITS À L'APPAREIL


CONDUITS FLEXIBLES ISOLÉS :

Procédez comme suit pour le branchement du conduit flexible isolé aux bouches de l'appareil (évacuation d'air vicié et aspiration d'air frais de l'extérieur).

- Tirez sur l'isolant pour exposer le conduit flexible.
- À l'aide d'un collier de serrage, reliez le conduit flexible intérieur à la bouche.
- Scellez soigneusement le joint avec du ruban à conduits.
- Tirez l'isolant au-dessus du joint et insérez-le entre les anneaux intérieurs et extérieurs de la bouche.
- Tirez le coupe-vapeur par dessus l'isolant et par dessus l'anneau extérieur de la bouche.
- Recouvrez le joint de ruban jusqu'à étanchéité complète. Évitez de comprimer l'isolant lorsque vous serrez le ruban autour du joint. Un isolant comprimé perd sa valeur « R » et provoque aussi la formation de gouttes d'eau (condensation) sur la surface extérieure du conduit.

ATTENTION

Assurez-vous que le coupe-vapeur sur les conduits isolés ne se déchire pas durant l'installation.



4.3 INSTALLATION DES BOUCHES EXTÉRIEURES


Choisir un endroit approprié pour installer les capuchons extérieurs :

- À une distance d'au moins 6 pieds de l'autre pour éviter l'inter-contamination
- À une distance minimum de 18 pouces du sol

S'assurer que la bouche d'entrée d'air frais se trouve à au moins 6 pi des éléments suivants :

- Sortie de sècheuse, sortie de fournaise haut rendement, sortie d'aspirateur central
- Sortie de compteur de gaz, barbecue au gaz
- Sortie de toute source de combustion
- Poubelle et toute autre source de contamination


Consulter l'illustration ci-dessous pour relier le conduit isolé aux bouches extérieures. Un capuchon « anti-rafales » devrait être installé sur la bouche d'aspiration d'air frais dans les régions où les chutes de neige sont importantes.



4. INSTALLATION (SUITE)

4.4 RACCORDEMENT DU BOYAU DE DRAINAGE


Couper 2 sections de boyau de plastique, d'au moins 16 po de longueur et les relier à chacun des raccords de drain situés sous l'appareil. Relier les 2 petites sections au raccord en « T » et au boyau principal.



Faire une boucle dans le boyau pour retenir l'eau afin d'empêcher que l'appareil n'aspire de mauvaises odeurs. S'assurer de faire la boucle AU-DESSUS du « T », tel qu'il est illustré. Raccorder le boyau au drain du sous-sol ou à un seau.

IMPORTANT


Si un seau est utilisé pour recueillir l'eau, placer le bout du boyau à environ 1 po du bord du seau afin d'éviter que l'eau ne remonte dans l'appareil.



5. ÉQUILIBRAGE DES DÉBITS D'AIR

Ce qu'il vous faut pour balancer l'appareil :

- Un manomètre capable de mesurer de 0 po à 0,25 po d'eau (0 à 62,5 Pa) et 2 tubes de raccordement en plastique.
- Deux débitmètres (6" de diamètre).



VP0005

DÉBITMÈTRE


5. ÉQUILIBRAGE DES DÉBITS D'AIR (SUITE)

Étapes préliminaires à l'équilibrage de l'appareil :

Sceller tous les conduits du réseau avec du ruban adhésif pour conduit. Fermer toutes les portes et fenêtres. Faire cesser le fonctionnement de tous les dispositifs d'évacuation tels que : hotte de cuisinière, ventilateur(s) de salle de bains et sècheuse. Vous assurer que les volets d'équilibrage soient complètement ouverts (**F** et **G** dans l'illustration ci-dessous).

Installer les deux débitmètres selon l'illustration ci-dessous :

- Sur le conduit d'évacuation d'air vicié (site de la première mesure, **A**).
- Sur le conduit de distribution d'air frais (site de la deuxième mesure, **B**).
- À au moins 36 po) de l'appareil; à au moins 12 po avant ou après un coude de 90° et à au moins 12 po d'une grille.



VP0018F

Installation des débitmètres :

Insérez les débitmètres dans les conduits en leur emplacement. S'assurer que les flèches pointent en direction du débit d'air. À l'aide de ruban adhésif, fixer temporairement en place les débitmètres.

Procédure d'équilibrage :


1. Régler le ventilateur de la fournaise en vitesse maximale.
2. Installer le manomètre sur une surface nivelée et le régler à zéro.

3. Relier les tubes du manomètre au débitmètre aux prises de pression du flux d'air vicié en l'emplacement **A** (voir la figure ci-dessus). Vous assurer de relier les tubes aux raccords *high/low* correspondants. Si l'aiguille du manomètre tombe sous zéro, inverser les branchements.

NOTE : Il est préférable de commencer par la mesure du débit d'air vicié parce qu'il y a généralement plus de restrictions avec l'air vicié qu'avec l'air frais.

Placer le manomètre en position droite et au niveau.


Noter la mesure.



VP0003

4. Déplacer les tubes du manomètre aux prises de pression du flux d'air frais (voir **B** la figure ci-dessus) et noter la mesure. Ajuster le volet d'équilibrage d'air frais **F** jusqu'à ce que la lecture à **B** soit environ la même que celle de **A**.

Si la mesure à **B** est plus basse que celle de **A**, ajuster le volet d'équilibrage d'air vicié **G** afin que les débits d'air soient identiques.



VP0004

5. ÉQUILIBRAGE DES DÉBITS D'AIR (SUITE)

Procédure d'équilibrage (suite) :

- Si la fournaise possède une option basse vitesse, sélectionner la basse vitesse et vérifier si les débits d'air frais et vicié sont toujours équilibrés.
- Enlever les débitmètres, rebrancher les conduits et les sceller avec du ruban à conduits. Noter sur une étiquette les informations relatives aux mesures de débit d'air et coller cette étiquette près de l'appareil pour références futures : date, débit d'air en vitesse maximum, votre nom, numéro de téléphone et adresse professionnelle.

NOTES : • La plupart des débitmètres sont munis d'une charte de conversion (située sur le collet) permettant de convertir vos lectures en pcm.

- À une différence de ± 10 pcm ($\pm 0,015$ po. d'eau) entre les 2 lectures, le débit est considéré équilibré.
- Si vous utilisez un seul débitmètre, après avoir effectué la première mesure, transférer votre appareil de mesure de l'autre côté de l'appareil et effectuer la seconde mesure.

6. COMMANDE MURALE (FAE125M ET VFAE125M SEULEMENT)

6.1 DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMANDE MURALE

La commande murale est munie d'un déshumidistat permettant d'ajuster le taux d'humidité selon vos besoins. Si le sélecteur est réglé plus haut que le déclic, l'appareil fermera ses volets et cessera l'échange d'air avec l'extérieur. Si le sélecteur est plus bas que le déclic, l'appareil ouvrira ses volets et permettra l'échange d'air avec l'extérieur jusqu'à ce que le taux d'humidité sélectionné soit atteint. Le numéro de pièce de la commande murale de l'appareil FAE125M est 11297 et celui du VFAE125M est 200694.


ATTENTION

Certaines activités génèrent des poussières ou des vapeurs pouvant endommager votre appareil. Arrêter le fonctionnement de votre appareil en le débranchant lors de situations suivantes :

- Travaux majeurs de rénovation
- Sablage des joints de gypse
- Construction résidentielle
- Vernissage

Ne pas faire fonctionner l'appareil lors d'une grosse tempête de neige afin d'éviter les problèmes causés par l'entrée de neige dans l'appareil, dans le cas où il n'y a pas de capuchon anti-rafales.

6.2 RACCORDEMENT DE LA COMMANDE MURALE À L'APPAREIL



7. ENTRETIEN


⚠ AVERTISSEMENT

Nous prenons grand soin de réduire au minimum les arêtes vives, cependant, faites attention lors de la manipulation des pièces.

L'entretien régulier doit être effectué à tous les 3 mois.

- 1 Régler la commande murale à 80% (appareils FAE125M ou VFAE125M seulement).

- 2 Retirer les 2 vis n° 8-32 x 1 po (A) du bas de la porte et les mettre de côté. Ouvrir et décrocher la porte (B).



- 3 Glisser le filtre hors de l'appareil et passer l'aspirateur pour enlever la plus grande partie des poussières. Laver dans une solution d'eau chaude et de savon doux. Pour désinfecter, de l'eau de Javel peut être ajoutée, si désiré (une cuillerée à soupe par gallon). Rincer à fond. Secouer le filtre pour retirer l'excès d'eau et laisser sécher.


NOTE : Il est possible de laver le filtre au lave-vaisselle, cependant le cadre d'aluminium pourrait ternir.

- 4 Glisser le noyau de récupération de chaleur hors de l'appareil et le laver.

ATTENTION

Manipuler le noyau de récupération de chaleur avec soin.

Laisser tremper dans une solution d'eau froide ou tiède et de savon doux (savon à vaisselle). Rincer à fond. Secouer le noyau pour retirer l'excès d'eau et laisser sécher.



- 5 Nettoyer le bac à condensation à l'aide d'un linge humide.
- 6 Réinstaller le noyau de récupération de chaleur et le filtre. Réinstaller la porte en inversant les opérations de l'étape 2.
- 7 Vérifier la bouche extérieure d'entrée d'air frais :

ATTENTION

Même une obstruction partielle de cette entrée d'air peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- S'assurer qu'il n'y a aucune feuille, brindille, glace ou neige qui pourrait être aspirée par le conduit.
 - Nettoyer si nécessaire.
- 8 Régler la commande murale à sa position antérieure (FAE125M et VFAE125M seulement).

8. DÉPANNAGE

Si vous soupçonnez un mauvais fonctionnement de votre appareil, vérifiez les points suivants :

	PROBLÈMES	ESSAYEZ CECI
1	Rien ne fonctionne (modèles FAE125M et VFAE125M seulement).	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si le transformateur est bien branché.• Vérifiez si le transformateur reçoit le courant du disjoncteur de la maison.
2	Fenêtres embuées (air trop humide).	<ul style="list-style-type: none">• Réglez le sélecteur d'humidité selon les instructions (voir section 6) (modèles FAE125M et VFAE125M seulement).• Laissez les rideaux entrouverts pour laisser circuler l'air.• Rangez le bois de chauffage dans une pièce fermée dotée d'un déshumidificateur ou dans une pièce bien aérée, ou rangez-le à l'extérieur.• Gardez la température de votre demeure au dessus de 18 °C (64 °F).
3	Air trop sec.	<ul style="list-style-type: none">• Réglez le sélecteur d'humidité au-dessus du déclic (modèles FAE125M et VFAE125M seulement)• Utilisez temporairement un humidificateur.